

Användarrutiner för Hjärtstartaren.

- **Hjärtstartaren förvaras i ryggsäck som också innehåller förbandsmaterial.**
- **När hjärtstartaren inte används ska den hänga på anvisad plats i klubbvillan.**
- **Ryggsäcken skall alltid tas med på träning och *egen* tävling.**
- **Den som ansvarar för start och mål ansvar även för att ta med ryggsäcken, samt att hänga tillbaks den i klubbvillan.**
- **En gång i månaden ska funktionskontroll göras. Detta görs genom att kontrollera att den gröna lampan blinkar.
Ansvar: styrelsen.**
- **När hjärtstartaren har använts ska plattorna bytas ut.
Ansvar: styrelsen.**
- **Plattorna skall bytas ut efter två år. (September, 2012).
Batteriet byts ut vart fjärde år. (September, 2014)
Ansvar: styrelsen.**

Styrelsen